



Lieferumfang	Stückzahl
IAD / Router	1
Netzteil	1
DSL-Kabel	1
Netzwerkkabel	1

Konfiguration des Routers

- Internetverbindung:** DSL-Kabel an die DSL/TEL Buchse des Routers anschließen und das freie Kabelende an die F-Buchse der TAE-Dose anstecken.
- Stromversorgung:** Netzteil an die Strombuchse des Routers anschließen und das freie Kabelende an die Steckdose anstecken.
- Verbindung zur Telefonanlage:** ISDN-Kabel an die FON S0-Buchse des Routers anschließen und das freie Kabelende einstecken.
- Analoge Telefone an FON-Buchsen des Routers anschließen.**
- Computeranschluss:** Das Netzwerkkabel an einen LAN-Anschluss Ihres Computers einstecken. Das noch freie Kabelende des Netzwerkkabels an einen LAN-Anschluss des Routers einstecken. Öffnen Sie einen Internetbrowser (z.B. Mozilla Firefox, Internet Explorer) auf Ihrem PC (PC muss mit dem Router verbunden sein). Geben Sie „fritz.box“ in der Adresszeile des Browsers ein. Nun öffnet sich die Benutzeroberfläche des Routers.
(Hinweis: Es ist ratsam bei Erstbenutzung des Routers ein neues Kennwort einzurichten.)

